

# Gläserespülgerät Felix Standard



- mit getrennter Vor- und Nachspülung
- zwei Wassersperrventile
- integriertes Rückschlagventil

**BeviClean**<sup>®</sup>

Getränkeleitungs-Pflege  
**Wir machen alles klar**

Industriestraße 18 · D-56283 Halsenbach

Tel. 0 67 47/9 30 00 · Fax 0 67 47/93 00 24

<http://www.beviclean.com> · [Info@beviclean.com](mailto:Info@beviclean.com)

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## Gläserspülgerät

Mit dem Einsatz von Gläserspülgeräten können Sie den Wasserverbrauch um bis zu 70% senken. Der Energieverbrauch ist fast Null, da die Reinigung nur durch Wasserdruck erfolgt. Abgewaschen und abgespült werden die Gläser in kaltem Wasser; dies ermöglicht den sofortigen Wiedereinsatz der Gläser. Die Voraussetzung für eine optimale Reinigung ist die Benutzung von geeigneten Reinigungswürfeln (z.B. Becherein 2000) und die Einhaltung der nachstehenden Anweisungen:

1. Das Schlauchendstück (90° Bogen) an das Gewinderohr auf dem Boden des Untergestells anschrauben. Das Gerät in das Abwaschbecken stellen und das zweite Endstück am Wasseranschluss befestigen. Wasseranschluss öffnen. Das Mittelröhrchen im Abspülzylinder (ohne Bürsten) springt in die obere Lage und schließt damit das Wasser im Gerät ab. Die Mittelbürste im Abwaschteil mit einem Glas oder mit der Hand niederdrücken und so lange halten, bis der Zylinder bis zum oberen Rand des Überlaufs mit Wasser befüllt wird. Weiteres Wassernachfüllen erfolgt bei jedem Drücken der Bürste während des Abwaschvorgangs. Das Wasser fließt in dem Abwaschteil von unten ein und drückt damit das verunreinigte Wasser auf dem Wasserspiegel im Überlauf aus.
2. Den Reinigungswürfel (z.B. Becherein 2000) in den Reinigungstopf legen.
3. Bitte achten Sie darauf, dass der dem Gerät zugeführte Wasserdruck 5 bar nicht übersteigt.
4. Das Gerät darf auf keinen Fall mit einer Wassertemperatur von mehr als 40°C betrieben werden.
5. Nun ist das Gerät betriebsbereit. Nach Betriebsschluss Wasserhahn schließen.

### Pflege

Folgende Minimalpflege sorgt für eine optimale Betriebsbereitschaft:

#### **Täglich nach Betriebsende:**

Anschlussschlauch vom Wasseranschluss trennen.

Den oberen elastischen Ring abnehmen, die Außenbürste herausnehmen und den Silikonüberlauf herausziehen, so dass das Wasser aus dem Waschzylinder abfließen kann. Die Innenbürste gegen den Uhrzeigersinn um 90° Grad drehen (Richtung links). Die Bürsten können in lauwarmem, nicht heißem, Wasser durchgewaschen werden. Sofern Sie zum Abwaschen übliche Spülmittel verwenden, achten Sie bitte auf eine gründliches Abspülen der Bürsten in klarem Wasser. Ebenso das demontierte Gerät reinigen. Die Inbetriebnahme erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

#### **Einmal pro Woche:**

Neben der täglichen Reinigung lockern Sie bitte das Bürstenuntergestell durch Abschrauben (im Abwaschzylinder), ebenso den Abspüldorn mit Röhrchen. Die Schutzsilikonhülsen aus der oberen Abspülkappe ziehen. Um beide Teile bequem reinigen zu können, stellen Sie das Gerät bitte auf den Kopf. Im Inneren des Röhrchens (schwarz mit Gewinde am Geräteboden) ist ein kegelförmiges Sieb eingebaut, welches die evtl. Verschmutzung im Wasser auffängt.

Kommt es im Gerät zur Senkung des Wasserdrucks, so ist das Sieb vorsichtig mit Hilfe einer stumpfen Nadel herauszudrücken, zu reinigen und wieder anzustecken.

Technische Daten:

L 38 x B 20 x H 36

Gewicht: 2,5kg

Maximaler Druck: 5 bar

Maximale Temperatur: 40°C