

Bevi Plus mit Reinigungsadapter



Inbetriebnahme

1. Wasserschlauch an Bevi Plus anschließen.
(Bei ständigem Anschluss ist ein Rohrtrenner mit
nach DVWG zu verwenden)

Reinigung

1. Glasadapter durch Linksdrehung entfernen
2. Bevi Tab in die Beimischkammer flach einlegen und
wieder einsetzen
3. Anschluss der Zapfköpfe an den Reinigungsadapter
4. Wasserhahn aufdrehen
5. Zapfhahn öffnen
6. Zapfhahn schließen, wenn Reinigungsmittel aus
heraustritt
7. 15 - 20 Minuten einwirken lassen und danach au
nachspülen

Als Kontrolle für eine ausreichende Nachspülung emp
pH-Indikatorpapier.